

EX-2

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(DE) AUFBAUANLEITUNG
(EN) ASSEMBLY INSTRUCTION

DRAPAK EX-2

- podstawa 50 x 70 cm, grubość 4,5 cm, lakierowana sklejka
- 2 słupy, wys. 40 i 100 cm, Ø 14 cm
- rozeta, Ø 45 cm, obramowanie z białej maty sizalowej, wewnątrz poduszki zdejmowane do prania
- budka średnica wewnętrzna 45 cm, wysokość 35 cm, zewnątrz pokryta białą matą sizalową, wewnątrz impregnowana woskiem, poduszki wewnątrz budki i na budce zdejmowane do prania, dekle drewno (sklejka liściasta)
- 2 śruby
- wysokość całkowita 120 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Do podstawy przykręcić słupy 40 i 100 cm
2. Na słup 40 cm nałożyć i przykręcić budkę
3. Na słup 100 cm nałożyć i przykręcić rozetę



KRATZBAUM EX-2

- Bodenplatte 50 x 70 cm, H 4,5 cm, lackiertes Sperrholz
- 2 Sisalstämme H 40 u. 100 cm, Ø 14 cm
- Rosette, Ø 45 cm, Rand aus Sisal Matte, Kissen zum Waschen abnehmbar
- Häuschen, Ø 45 cm, H 35 cm, außen mit Sisal Matte umwickelt, innen mit Wachs impregniert, Holzdeckel, Kissen zum Waschen abnehmbar
- 2 Schrauben
- Gesamthöhe 120 cm

AUFBAUANLEITUNG

1. Schrauben Sie Sisalstämme 40 u. 100 cm an die Bodenplatte an
2. Auf Sisalstamm 40 cm legen Sie das Häuschen, danach schrauben Sie an
3. Auf Sisalstamm 100 cm legen Sie die Rosette, danach schrauben Sie an



SCRAPER EX-2

- base 50 x 70 cm, thickness 4,5 cm, plywood
- 2 columns 40 and 100 cm, Ø 14 cm
- rosette, Ø 45 cm, white border sisal mat, inside a removable pillow for washing
- shed internal diameter 45 cm, height 35 cm, externally covered with a white mat sisal, inside impregnated with wax, pillows inside the booth to booth and removable for washing, caps wood (hardwood plywood)
- 2 screws
- Total height 120 cm

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Do podstawy przykręcić słupy 40 i 100 cm
2. Na słup 40 cm nałożyć i przykręcić budkę
3. Na słup 100 cm nałożyć i przykręcić rozetę

